

# ステンレスのもらいサビ除去

新製品

## ラスト **水溶性 中性**

ステンレスやアルミの材料に鉄の材料を置いていたため、サビが付着してしまった場合に効果を発揮します。

### ■ 使用法

- もらいサビの部分にスプレーして下さい。
- 透明のラストンが紫色に変わってから1~3分して水洗いして下さい。

### ■ 注意

- ラストンは中性液ですが、万一目や口に付着した場合は速やかに水洗いして下さい。
- 材料に油が付着している場合は脱脂をしてからラストンをスプレーして下さい。



500cc入  
(プッシュボタンスプレー付)

4ℓ入



株式会社 ジェイインターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15  
電話 03(3723)7014 (代) FAX 03(3724)5185
- 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5  
電話 046(269)1141 (代) FAX 046(269)2276

# ラストンの用途と使用法

## ステンレス・アルミ・その他の塗装面に

中性ですから材料をいためません。

中性ですから手や服についても安全です。

### もらいサビの除去

- ラストンをスプレーし、もらいサビの部分が完全に変色（瞬時～10分位）してから、水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。  
乾いたタオルで水気をふき取る。

### 指紋・油等の汚れの除去

- ラストンをスプレーし、10～20秒後に水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。  
乾いたタオルで水気をふき取る。
- 小さな部品の場合は、ラストンをプラスチック容器に入れ部品を30秒位ドブ漬にし、取り出してから水洗する。水気はエアーで吹き飛ばす。

### やけ取り機の電解液が取りきれず 白い粉とかしみが出た場合の除去

- ラストンをその箇所にスプレーし、10～20秒後に水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。  
乾いたタオルで水気をふき取る。

### 酸洗後に水洗いをした際、 水のしみが出た場合の除去

- ラストンをその箇所にスプレーし、10～20秒後に水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。  
乾いたタオルで水気をふき取る。